



Pohony s mechanickým koncovým odpojením nesmějí být paralelně elektricky zapojeny. Používejte pouze spínací prvky s mechanickým nebo elektrickým blokováním, které zaručují, že při přímé změně směru bude pohon minimálně na 0,3s odpojen od přívodu napětí.